

上坂部福祉会館 使用方法

<全般的な管理>

1. 正面玄関戸（自動扉）右下に鍵部がありますので、この部分を開閉下さい。
2. 玄関の南東部に、自動扉のスイッチがありますので、ONにして下さい。ON状態は、ランプが「赤」になります。しばらくすると、ドアがゆっくり閉鎖して行きます。これで、自動扉が可動状態になります。閉館時は、このスイッチをOFFにして、手動で自動扉を閉め、鍵を掛けて下さい。OFF状態は、ランプが、「緑」になります。
3. 1階窓部は、全て外部に電動雨戸を設置しております。一般に、窓の正面右側にスイッチを取り付けています。但し、喫煙所の窓部は、左側に設置してあります。
4. 電灯、換気扇のスイッチは、ONの状態が「赤」、OFFの状態が「緑」です。
5. 会議机は、2階「物入れ1」に納めております。この机は、和室、洋室兼用タイプになっております。
6. パイプ椅子は、2階「物入れ2」と1階「倉庫」に納めております。1階の椅子は専用カートに10脚程度載せてEVで運搬ください。
7. スリッパの補足分は、「倉庫」内にあります。
8. 掃除用具は、屋外用は「倉庫」内に、屋内用は「物入れ2」に納めてあります。
9. 各室のエアコンは、スイッチの「ON」、「OFF」だけで、操作可能です。使用時には、「暖房」、「冷房」、「除湿」の確認と、室温の確認をして下さい。
10. 非常警報設備が、1, 2階廊下に設置してあります。緊急事態が発生しましたら、スイッチを押して下さい。警報音が、館内に鳴り響いて緊急事態を知らせます。警報音解除の方法は、警報スイッチの上に有りますので、このスイッチを押すと解除出来ます。
11. 便所内には、緊急呼び出しスイッチがあります。気分の悪くなった時などに押して下さい。玄関カウンター上部に緊急呼び出しモニターがあり、どの便所内かを赤いランプで表示します、それと同時に緊急呼び出し音が鳴り館内の人に知らせます。緊急呼び出し音の解除の方法は、同じスイッチをもう一度押すと停止します。モニター部分も同じくスイッチを押すと赤いランプが消えます。
12. 小規模建物用小型エレベーター（3人用）を設置していますが、乗り場付近やかご室内で子供を遊ばせないようにして下さい。また、小さな子供に一人で操作させたり、一人乗りをすることは禁止します。
13. 2階バルコニーに避難梯子を設置しておりますので、非常時に使用ください。避難梯子を箱から取り出し、吊り下げ部を手摺に固定して梯子を垂らして下さい。
14. 不特定多数の方が利用しますので、備品の管理は十二分に行ってください。
15. 退館時には、ガス、電気（特に換気扇）、水道、火気のチェックをして下さい。
16. 窓の戸締りを行い、電動雨戸をおろして、玄関自動扉のスイッチを「OFF」にし、戸締りをして鍵をお返しください。

以 上